



Alarmknop & Hub Configuratie De BHV App

Met de fysieke alarmknoppen en hubs zorg je ervoor dat er binnen jouw organisatie met één druk op de knop direct een alarmscenario gestart kan worden. In deze handleiding leggen we stapsgewijs uit hoe je de hubs aansluit, de alarmknoppen plaatst en deze via de webapplicatie koppelt aan de juiste scenario's.

Stappenplan: Alarmknoppen en Hubs Inrichten

Stap 1: Test de Noodknop(pen) & Hub(s)

Om te controleren of de hub succesvol verbinding kan maken met het internet op jouw locatie, voer je eerst een korte steekproef uit met een willekeurige hub en alarmknop:

- **Stroomverbinding:** Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de hub en verbind deze met het stroomnet.
- **Internetverbinding:** Sluit een ethernetkabel (internetkabel) aan op de netwerkpoot van de hub, tenzij er wifi is voor geconfigureerd.
- **Verbindingstijd:** Wacht minstens 40 seconden zodat de hub voldoende tijd krijgt om op te starten en verbinding te maken met jouw netwerk.
- **Status controleren:** Klik op de alarmknop. Als de ledindicator op de knop groen oplicht, is de verbinding succesvol tot stand gebracht.

Stap 2: Plaats de Noodknop(pen) & Hub(s)

Bij het definitief positioneren van de apparatuur op jouw locatie dien je rekening te houden met de volgende richtlijnen:

- **Bereik:** Een alarmknop moet binnen een straal van 15 tot 30 meter van een hub worden geplaatst.
- **Automatische koppeling:** Een alarmknop maakt automatisch verbinding met de dichtstbijzijnde hub en is dus niet specifiek aan één vaste hub gelinkt.



Advies: Plaats de alarmknoppen altijd op een vaste, herkenbare locatie. Dit voorkomt dat knoppen kwijtraken of buiten het dekkinggebied van de hub(s) worden verplaatst.

Stap 3: Alarm Configuratie in het Portaal

Zodra de hubs online zijn en de knoppen verbinding maken, kun je bepalen welk alarmscenario er gestart moet worden zodra er op een specifieke knop wordt gedrukt:

1. Open de browser en log in als beheerder op de beheer webapplicatie via <https://beheer.standby-app.nl>.
2. Klik bovenin het scherm op Alarmeringen en kies vervolgens voor **Alarmknoppen**. Je ziet nu een overzicht van de beschikbare alarmknoppen.
3. Controleer het fysieke label aan de zijkant van de alarmknop; dit label komt overeen met de knopbenamingen in de webapplicatie (bijv. *GHG 1.1*).
4. Klik bij de desbetreffende alarmknop op de groene knop **Bewerken**.

GHG 1.1	B: Ontruiming	StandBy HQ in GHG - Unit D3.135	-	GHG 1.1	Bewerken

5. Selecteer in de pop-up die verschijnt het gewenste alarmscenario (bijv. *Brand*, *Ongeval* of *Ontruiming*) dat geactiveerd moet worden bij een druk op deze knop.

Flic triggers



Naam

GHG 1.1

Alarmscenario

Alarmscenario

Afzender van het alarm

Vul de afzender van het alarm in

locaties

Alle locaties

Annuleren

Opslaan



Stap 4: Opslaan en Activeren

Sla de wijzigingen op in de pop-up. De alarmknoppen zijn nu direct actief en klaar voor gebruik. Bij een druk op de knop wordt het gekoppelde scenario direct en zonder vertraging uitgerold naar alle relevante app-gebruikers.

Controleer via app: Open De BHV App en ga naar instellingen. Scroll helemaal naar beneden en klik op *Flic buttons testen*. Volg hier de aanwijzingen.

Hoe werkt het in de praktijk?

- **Directe alarmering:** Een druk op de fysieke knop omzeilt de noodzaak om de smartphone erbij te pakken, waardoor kostbare seconden worden bespaard tijdens een kritiek incident.
- **Locatiegebonden scenario's:** Door knoppen in verschillende ruimtes aan specifieke scenario's of locatietemplates te koppelen, weet de BHV-organisatie direct waar en wat het incident is.

Mocht je nog vragen hebben over de installatie of configuratie van de alarmknoppen, neem dan gerust contact op met onze supportafdeling. De actuele contactgegevens en aanvullende documentatie kun je vinden op <https://help.standbysolutions.nl>.